



Notice de montage

Félicitations, vous venez de faire l'acquisition de pièces M46 Parts et nous vous en remercions.

Afin de profiter au mieux de ces pièces uniques nous vous conseillons vivement de suivre les instructions suivantes :

- S'agissant de pièces produites par la technologie de fabrication additive certaines précautions sont à prendre lors du montage de ces dernières. Le **couple de serrage** des vis doit être respecté pour ne pas endommager les pièces. Le couple de serrage à appliquer pour les vis en **M6** doit se situer entre **3 et 5 Nm** et pour les vis en **M5** le couple ne doit pas excéder **4 Nm**.
- Pour sécuriser la fixation des pièces, du **frein filet** doit être appliqué **sur les vis**. Ceci dans le but de limiter le desserrage lié aux vibrations de la moto.
- Nous recommandons de contrôler le serrage des vis de fixation régulièrement.
- Certaines pièces de notre catalogue peuvent nécessiter l'utilisation de vis plus longues que celles d'origine de votre moto.

Retouches de pièces : certaine pièces sont des modèles uniques et peuvent nécessiter quelques retouches pour effectuer un montage correct. Si c'est le cas, veuillez-nous contacter afin que nous puissions apporter modification sur nos conceptions.

Etant axés sur une politique d'amélioration continue, votre avis et expérience nous est importante afin d'améliorer constamment nos produits. N'hésitez pas à nous faire part de vos remarques et suggestions par e-mail à m46parts@gmail.com ou par téléphone au 06.12.43.06.41.